



## DIMENSIONI


## DIMENSIONS



**Tipo P/I** *P/I Type*  
 Montaggio a quadro, flangia a 3 fori anteriore, attacco post. centrale  
 Panel mounting, 3 hole front flange, rear eccentric connection



**Tipo P** *P Type*  
 Montaggio diretto, raccordo posteriore centrale  
 Direct mounting, rear eccentric connection



**Tipo R** *R Type*  
 Montaggio diretto, raccordo radiale  
 Direct mounting, radial connection

| DN | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G    | H  | L  | M  |
|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| 63 | 64 | 33 | 62 | 75 | 85 | 92 | //// | 50 | 65 | 12 |

## CAMPI SCALA

## DN 63

## SCALE RANGE

## MANOMETRI

## PRESSURE GAUGES

| Pressioni   | Pressure    |
|-------------|-------------|
| 0 ÷ 1 bar   | 0 ÷ 16 bar  |
| 0 ÷ 1,6 bar | 0 ÷ 25 bar  |
| 0 ÷ 2,5 bar | 0 ÷ 40 bar  |
| 0 ÷ 4 bar   | 0 ÷ 60 bar  |
| 0 ÷ 6 bar   | 0 ÷ 100 bar |
| 0 ÷ 10 bar  | 0 ÷ 160 bar |
|             | 0 ÷ 250 bar |
|             | 0 ÷ 400 bar |
|             | 0 ÷ 600 bar |

## VUOTOMETRO

## VACUUM GAUGE

| Pressioni  | Pressure |
|------------|----------|
| -1 ÷ 0 bar |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |


## MANOVUOTOMETRO

## PRESSURE/VACUUM GAUGE

| Pressioni     | Pressure |
|---------------|----------|
| -1 ÷ +1,5 bar |          |
| -1 ÷ +3 bar   |          |
| -1 ÷ +5 bar   |          |
| -1 ÷ +9 bar   |          |
| -1 ÷ +15 bar  |          |
| -1 ÷ +24 bar  |          |
|               |          |
|               |          |


## DIMENSIONI

## DIMENSIONS




Tipo P/I P/I Type

Montaggio a quadro, flangia a 3 fori anteriore, attacco post. centrale  
Panel mounting, 3 hole front flange, rear eccentric connection




Tipo P P Type

Montaggio diretto, raccordo posteriore centrale  
Direct mounting, rear eccentric connection



Tipo R R Type

Montaggio diretto, raccordo radiale  
Direct mounting, radial connection



Tipo R/P R/P Type

Montaggio a parete con flangia posteriore, raccordo radiale  
Wall mounting with rear flange, radial connection

| DN  | A   | B  | C   | D   | E   | F   | G  | H  | L  | M  |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 80  | 94  | 44 | 81  | 95  | 110 | 113 | 47 | 50 | 76 | 13 |
| 100 | 108 | 48 | 99  | 119 | 133 | 130 | 51 | 56 | 80 | 16 |
| 150 | 165 | 50 | 150 | 180 | 197 | 190 | 56 | 56 | 80 | 19 |
| 200 | 220 | 50 | 200 | 220 | 245 | 255 | 55 | 52 | 80 | 19 |
| 250 | 255 | 53 | 245 | 270 | 295 | 310 | 55 | 55 | 83 | 19 |

## CAMPI SCALA

## DN 80-100-150-200

## SCALE RANGE

## MANOMETRI

## PRESSURE GAUGES

Pressioni

|             |
|-------------|
| 0 ÷ 0,6 bar |
| 0 ÷ 1 bar   |
| 0 ÷ 1,6 bar |
| 0 ÷ 2 bar   |
| 0 ÷ 2,5 bar |
| 0 ÷ 4 bar   |

|            |
|------------|
| 0 ÷ 6 bar  |
| 0 ÷ 8 bar  |
| 0 ÷ 10 bar |
| 0 ÷ 12 bar |
| 0 ÷ 16 bar |
| 0 ÷ 20 bar |

|             |
|-------------|
| 0 ÷ 25 bar  |
| 0 ÷ 40 bar  |
| 0 ÷ 60 bar  |
| 0 ÷ 100 bar |
| 0 ÷ 160 bar |
| 0 ÷ 200 bar |

Pressure

|              |
|--------------|
| 0 ÷ 250 bar  |
| 0 ÷ 400 bar  |
| 0 ÷ 600 bar  |
| 0 ÷ 1000 bar |

## VUOTOMETRO

## VACUUM GAUGE

Pressioni

|                                |
|--------------------------------|
| -76 ÷ 0 cm hg                  |
| -1 ÷ 0 bar                     |
| -10,33 ÷ 0 mt H <sub>2</sub> O |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |

Pressure

## MANOVUOTOMETRO

## PRESSURE/VACUUM GAUGE

Pressioni

|               |
|---------------|
| -1 ÷ +1 bar   |
| -1 ÷ +1,5 bar |
| -1 ÷ +3 bar   |
| -1 ÷ +5 bar   |
| -1 ÷ +9 bar   |
| -1 ÷ +15 bar  |
| -1 ÷ +24 bar  |

Pressure